

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395) 279-98-46
 Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Суругт (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: pcm@nt-rt.ru || Сайт: http://pramac.nt-rt.ru

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Модель	Мощность, (кВт)		Напряжение(В)/Частота (Гц)	Кол-во фаз	Двигатель	Топливный бак (л)	Время работы при 75% нагрузке (ч)	Запуск	Уровень шума (дБ)	Габариты (ДхШхВ), мм	Вес, кг	Цена, руб.
	Номин.	Макс.										
Серия РМi - двигатель PowerMate												
PMI2000	1,6	2	230/50	1	PowerMate	3,5	4	ручной	61	535x305x460	22	51 000
PMI3000	2,8	3	230/50	1	PowerMate	10	6	ручной	68	555x400x450	38	52 400
Серия EM - двигатель PowerMate												
EM2800 + комплект колес	2,5	2,8	230/50	1	PowerMate	3,6	2,9	ручной	68	645x540x540	43	27 600
EM4000 + комплект колес	3,2	3,5	230/50	1	PowerMate	15	7,9	ручной	68	642x587x563	43	40 300
Серия РХ - двигатель Pramac												
PX4000	2,3	2,7	230/50	1	Pramac SR170F	18,5	19,27	ручной	68	600x439x588	53	49 400
PX5000	3,5	3,8	230/50	1	Pramac SR188F	25,5	17,71	ручной	69	727x515x670	79	77 100
PX8000	4,5	5,4	230/50	1	Pramac SR190F	25,5	12,75	эл. старт.	69	727x515x670	94	90 000
PX8000	4	4,8	400/230/50	3	Pramac SR190F	25,5	12,38	эл. старт.	69	727x515x670	97	96 300
Серия WX - двигатель PowerMate												
WX3200	2,45	2,95	230/50	1	PowerMate	17	13,1	ручной	65	680x602x523	49	34 700
WX6200	5,3	5,8	230/50	1	PowerMate	26	10,5	ручной	69	800x698x620	78	58 500
WX6200 ES	5,3	5,8	230/50	1	PowerMate	26	10,5	эл. старт.	69	800x698x620	89	70 000
WX6250	5,5	6	400/230/50	3	PowerMate	26	10,5	ручной	69	800x698x620	90	65 700
WX6250 ES	5,5	6	400/230/50	3	PowerMate	26	10,5	эл. старт.	69	800x698x620	90	62 900
WX7000	5,8	6,5	230/50	1	PowerMate	26	9,7	эл. старт.	69	800x698x620	90	75 700
Серия Х												
X12000	9,1	10,7	230/50	1	Honda GX630	24	5,67	эл. старт.	80	960x638x665	147	335 300
X12000	9,5	11,1	400/230/50	3	Honda GX630	24	5,77	эл. старт.	80	960x638x665	151	303 600
Серия W - сварочный генератор												
W220 DC, ток сварки постоянный, 5 мм	5	5,5	400/230/50	3	Honda GX390	6,1	2,8	ручной	72	875x620x600	80	163 500
Серия E												
E3200	2,2	2,6	230/50	1	Honda GX160	3,1	3,52	ручной	66	640x458x400	38	54 600
Серия MES												
MES5000	3,9	4,6	230/50	1	Honda GX270	5,3	3,17	ручной	72	750x543x520	61	93 100
MES8000	5,5	6,4	230/50	1	Honda GX390	6,1	2,85	ручной	72	750x543x520	72	120 300
MES8000	5,6	6,6	400/230/50	3	Honda GX390	6,1	2,84	ручной	72	750x543x520	75	135 400
MES15000	10,8	12	400/230/50	3	Honda GX690	19	3,17	эл. старт.	72	944x605x645	138,6	397 600
Серия ES												
ES4000	2,6	3,1	230/50	1	Honda GX200	11	9,32	ручной	67	623x409x500	43	84 900
ES5000	3,9	4,6	230/50	1	Honda GX270	11	6,59	ручной	69	729x500x536	61	112 600
ES8000	5,5	6,4	230/50	1	Honda GX390	11	5,14	ручной	69	729x500x536	73	121 400
Серия S												
S5000+AVR+IPP	3,9	4,8	230/50	1	Honda GX270	27	16,27	эл. старт.	69	840x615x753	89	206 000
S5000+AVR+CONN	3,9	4,8	230/50	1	Honda GX270	27	16,27	эл. старт.	69	840x615x753	89	215 400
S8000+CONN	5,5	6,4	230/50	1	Honda GX390	27	12,62	эл. старт.	69	840x615x753	109	222 900
S8000+CONN	5,6	6,6	400/230/50	3	Honda GX390	27	12,56	эл. старт.	69	840x615x753	103	231 600
S8000+AVR+CONN	5,5	6,4	230/50	1	Honda GX390	27	12,5	эл. старт.	69	840x615x753	109	259 600
S8000+AVR+CONN+DPP	5,5	6,4	230/50	1	Honda GX390	27	12,5	эл. старт.	69	840x615x753	109	261 400
S12000+CONN+DPP	9,5	11,1	400/230/50	3	Honda GX630	24	5,77	эл. старт.	68	960x641x667	165	354 100
S12000+AVR+CONN+DPP	9,5	11,1	400/230/50	3	Honda GX630	24	5,77	эл. старт.	68	960x641x667	165	361 400
Серия P												
P12000+AVR+CONN+DPP	9,5	11,1	400/230/50	3	Honda GX630	24	5,77	эл. старт.	61	990x602x826	188	452 900

AVR - автоматический регулятор напряжения

CONN - коннектор для подключения АВР

DPP - дифференциальная защита (УЗО)

IPP - устройство контроля изоляции

Дополнительные опции	Цена, руб.
Колесный комплект с ручками	8 100
Удаленный старт-стоп с пультом ду	21 400



Модель	Мощность, (кВт)		Напряжение(В)/Частота (Гц)	Кол-во фаз	Двигатель	Топливный бак (л)	Время работы при 75% нагрузке (ч)	Запуск	Уровень шума (дБ)	Габариты (ДхШхВ), мм	Вес, кг	Цена, руб.
	Номин.	Макс.										
Серия E												
E4500	3	3,5	230/50	1	Yanmar L70N	3,5	3,76	ручной	73	760x540x560	54	155 900
Серия S												
S9000	6,8	7,9	230/50	1	Lombardini 25LD330	24	11,06	эл. старт.	80	960x641x667	157	478 600

S9000+DPP	7	8,2	400/230/50	3	Lombardini 25LD330	24	11,06	эл. старт.	80	960x641x667	160	506 300
S15000	11,5	12,2	230/50	1	Lombardini 12LD477	24	8,6	эл. старт.	80	960x641x807	193	514 300
S15000	11,7	12,3	400/230/50	3	Lombardini 12LD477	24	8,45	эл. старт.	80	960x641x807	200	543 900
Серия Р												
P11000+AMF	8	8,6	400/230/50	3	Yanmar 3TNV70-HGE	24	9,06	эл. старт.	68	1400x650x975	325	607 100
P11000+AMF+PHS	9	9,7	230/50	1	Yanmar 3TNV70-HGE	24	7,87	эл. старт.	68	1400x650x975	325	664 900
P11000+AMF+PHS	8	8,6	400/230/50	3	Yanmar 3TNV70-HGE	24	9,06	эл. старт.	68	1400x650x975	325	710 000
P18000	11,72	12,46	230/50	1	Yanmar 3TNV76-HGE	51	11	эл. старт.	67	1500x754x1032	455	720 300
Серия РМД												
PMD5000s	3,3	3,7	400/230/50	3	PowerMate	14,5	12	эл. старт.	69	910x518x682	185	142 900

DPP - дифференциальная защита (УЗО)

AMF - устройство автоматического ввода резерва

PHS - подогреватель охлаждающей жидкости

Дополнительные опции	Цена, руб.
Колесный комплект с ручками	8 100
Автоматика ввода резерва для PMD5000s одна фаза	12 900
Удаленный старт-стоп с пультом ду	21 400

Модель	Тип	Высота подъема (м)	Производительность (л/мин)	Макс. размер частиц (мм)	Топливо	Двигатель	Топливный бак (л)	Время работы при 75% нагрузке (ч)	Запуск	Уровень шума (дБ)	Габариты (ДхШхВ), мм	Вес, кг	Цена, руб.
Мотопомпа													
ТМР65-3	среднезаг рязная вода	29	1080	20	Бензин	PowerMate	3,6	2	ручной	79	560x435x420	31	34 300

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93